

# Malermesterens tips

## - tørt og trygt baderom med sveisemembran

Det er dessverre ingen selvfølge at du får et tørt og trygt baderom bare fordi du legger våtromsmembran. Feil utførte membranløsninger kan føre til at fukt trenger gjennom og skader oppstår.

Den vanligste lekkasjen i et våtrom skyldes at membranen er utett, gjerne i forbindelse med sluk eller rørgjennomføringer, slik at fukt trenger gjennom. Du er selv ansvarlig for tettheten i våtrommet, og skader som skyldes søl på gulv eller nedfukning av vegg dekkes ikke av forsikringen.

### Sikkert med sveisemembran

Vær klar over at det kan være stor forskjell på smøremembraner, spesielt når det gjelder tettheten for vanddamp og hvor mange sjikt som må påføres for å oppnå den anbefalte tykkelse. Er det tvil om smøremembranen vil bli montert riktig så anbefaler jeg at det benyttes sveisemembran som for eksempel TarkoDry fra Tarkett. TarkoDry er typegodkjent hos Sintef Byggforsk som våtromsmembran.

Sveisemembran er en heldekkende PVC-duk som legges et stykke oppover veggene. Den sveises med varmluft i alle hjørner og gjennomføringer slik at den blir helt tett.

Husk at keramiske fliser, baderomspaneler og vinyl ikke i seg selv er tette. Dette er kun overflatebelegg som ikke holder fuktighet ute. Derfor er det påbudt med membran på overflater som utsettes for fuktighet.

Ikke noe annet sted er kvaliteten viktigere enn på badet. Der kan feil produkter og dårlig utført arbeid føre til store bekymringer og utgifter. Husk at du alltid skal bruke fagfolk til å utføre arbeid i våtrom.

*Lykke til!*

Kilde: Fagråd for våtrom (FFV), Sintef Byggforsk, [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)



Malermester Sjur  
Risanger hos Risanger &  
Sønn A/S